

MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo.

CARACTERISTICAS

Su nuevo radio Stereo-Mate AM/FM integrado a los audífonos es compacto, ligero y provee un sonido completo y una recepción sorprendente. El par de bocinas lo rodea de sonido estereofónico y la operación del mismo, a manos libres, le permite escuchar los eventos deportivos, la música o las noticias a cualquier lugar a donde usted vaya, sin molestar a las personas alrededor de usted.

Circuito AFC FM integrado-recibe las señales de las estaciones FM claramente, sin desviaciones de frecuencia.

Bajo consumo de energía-opera hasta durante un periodo de 35 horas con dos baterías tipo AAA.

Almohadillas de hulespuma para las orejas-proveen comodidad para escuchar y bloquear el ruido.

Control de balance-le permite controlar el efecto estereofónico.

Intensificación de los tonos graves-le permite intensificar la respuesta de los tonos graves.

PREPARATIVOS

INSTALACION DE LA BATERIA

Su radio integrado a los audífonos es energizado a través de dos baterías tipo AAA. Para obtener los mejores resultados, le sugerimos instalar baterías Radio Shack Cat. No. 23-584 o 23-555.

1. Ejercer presión sobre la cubierta del compartimento para las baterías y deslízcala en la dirección que señala la flecha.
2. Instale dos baterías nuevas como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.
3. Deslice la cubierta hacia su lugar hasta que se bloquee fijamente.

AJUSTE DE LA DIADEMA

Usted podrá ajustar la diadema del radio para cumplir con sus necesidades propias.

Sostenga firmemente la sección central de la diadema y deslice cada uno de los audífonos hacia adentro o hacia afuera para obtener la medida adecuada.

Salvaguardas para escuchar

Para proteger sus oídos, siga estos lineamientos al usar los audífonos.

* Ajuste el nivel de volumen hacia su posición mínima antes de escuchar el sonido. Una vez que escuche el sonido, ajuste el nivel del volumen a un nivel confortable.

* No escuche a niveles extremadamente altos de volumen. El escuchar a estos niveles durante un lapso de tiempo prolongado, pudiera provocar la pérdida permanente del oído.

* Una vez que haya establecido el volumen, no lo incremente. Con el transcurso del tiempo sus oídos se adaptarán a ese nivel, por lo tanto un nivel de volumen que no cause molestias, pudiera afectar, dañar sus oídos.

Seguridad en el tránsito

No use los audífonos mientras opera un vehículo motorizado o transita en bicicleta. Esto pudieran crear un riesgo en el tránsito de vehículos.

Afin cuando algunos audífonos han sido diseñados para permitirle escuchar los sonidos que le rodean cuando escucha a niveles normales de volumen, siguen presentando un riesgo en el tránsito de vehículos.

OPERACION

1. Gire el control VOLUME hacia su posición mínima.
2. Oprima POWER para encender el radio.
3. Deslice el selector AM/FM STEREO hacia la banda deseada.
4. Use el control TUNING para sintonizar la estación deseada.
5. Ajuste la posición del control VOLUME hacia un nivel confortable.
6. Ajuste la posición del control BALANCE para obtener el efecto estereofónico deseado.
7. Oprima el botón E-BASS para intensificar los sonidos de los tonos graves. Oprímalo nuevamente para suspender la intensificación de los tonos graves.
8. Cuando termine de escuchar el radio, oprima POWER nuevamente, para apagarlo.

Nota: La recepción pudiera variar conforme usted se mueva.

Su unidad contiene un circuito automático para FM estereo. Cuando sintonice una transmisión en estereo, el circuito sintonizador automáticamente cambia a la recepción en estereo. Si la potencia de la señal se debilita durante la recepción de una transmisión estereofónica, la unidad automáticamente pasa hacia la función monaural para mejorar la calidad del sonido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su radio con audífonos AM/FM modelo Stereo-Mate, es un ejemplo de diseño y fabricación insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su radio para que lo pueda disfrutar durante años.

Mantenga el radio seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que corrompen los circuitos electrónicos.

Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño sugerido. Extraiga las baterías agotadas o débiles. Estas pudieran filtrar ciertos productos químicos que destruyen los circuitos electrónicos.

Manipule el radio con mucho cuidado. Dejarlo caer pudiera dañar sus circuitos y ser la causa por la cual el radio no funcione adecuadamente.

Use y mantenga el radio solamente bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremas pudieran acortar la vida de sus dispositivos electrónicos, dañar las baterías, y deformar o derretir sus componentes de plástico.

Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas, ya que estos pudieran causar el desgaste prematuro de sus partes.

Limpie, ocasionalmente, el radio con un trapo húmedo para mantenerlo con el aspecto de nuevo. No use productos químicos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del radio pudieran causar un mal funcionamiento del mismo e invalidar la garantía otorgada al radio. Si su radio no está funcionando como debiera, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Cobertura de frecuencia	AM520-1720 Khz
	FM 88-108 Mhz
Salida máxima de potencia	15mW x 2
Baterías	2 tipo AAA (3V)
Vida de la batería (Alcalina)	35 horas aproximadamente
Bocinas	2 x 30 mm diámetro, mylar
Peso(Incluye batería)	130 gms

(c)1994 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack y Stereo-Mate son marcas registradas de Tandy Corporation.